



perfectsound

# Aufbauanleitung

## Nebelmaschine

Sehr geehrter perfect sound Kunde,

anbei finden Sie eine detaillierte Aufbauanleitung für Ihre Nebelmaschine. Sollten Sie trotzdem noch Fragen bzgl. Aufbau, Inbetriebnahme, o.ä. haben, können Sie sich gerne unter der untenstehenden Telefonnummer bei uns melden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei dem Aufbau und viel Spaß bei Ihrer Veranstaltung.

Viele Grüße,

Ihr perfectsound  
*Team*

### Material:

- 1x Nebelmaschine inkl. Fernbedienung und Fluid
- Verkabelung

### Nebelmaschine anschließen:

1. Deckel der Nebelmaschine mit Hilfe der seitlichen Drehverschlüsse abnehmen.
2. Nebelmaschine an eine separate Steckdose anschließen.
3. Beiliegendes Signalkabel von der „Analog“-Buchse an die Fernbedienung, wie in Abb. 1/2 anschließen.
4. Nach ca. 10-15 Minuten Aufwärmphase leuchtet die LED „Ready“ grün auf.
5. Mit Hilfe der Fernbedienung kann dann die Intensität eingestellt und die Düse der Nebelmaschine mit dem Schalter/Knopf ein- und ausgeschaltet werden.

**Wichtig:** Bitte lassen Sie nach der Nutzung der Nebelmaschine das Gerät eine Weile auskühlen, bevor Sie den Deckel wieder aufsetzen.



Abbildung 1



Abbildung 2